

POLERMASKINE 1500 WATT

INSTALLATION, DRIFT OG
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

Varenr: 10020214



Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt drift- og lang levetid

Brugerens data	3
Installations data	4
Note	5
Begrænset garanti	5
Teknisk data	6
Sikkerhedsinstruktioner	7
Egne notater	9

Brugerens data

Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet.

Varenr. _____

Serie Nr. _____

Produktions dato _____

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter installationen.

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker.

1.
2.
3.
4.

Installations data

Model nr. _____

Serie nr. _____

Kunde _____

Installations dato _____

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt.

Alle funktioner er blevet afprøvet.

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt i alle henseender.

Installations dato

Den autoriserede tekniker

.....

.....

Kunden

.....

Note

Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

Begrænset garanti

AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejendom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

ANVENDELSE

Med et ubelastet omdrejningstal på 600-3000 er polermaskinen ST180 universelt velegnet til polering af overflader af træ, metal, sten og lak. Med fleksible slibeskiver og slibeskål er type ST180 velegnet til slibebehandling på bløde materialer, såsom træ, plademaling etc. Til rengøring og rustfjernelse kan overflade- eller kopbørster også anvendes.

SLIBE- OG POLERINGSVÆRKTØJ (TILBEHØR)

Du finder et stort udvalg af slibe- og polerværktøj i vores foldere.

MONTERING AF VÆRKTØJ

Træk først stikket ud af stikkontakten! Figurerne 1-3 giver monteringsinstruktioner til flere værktøjer. Den medfølgende gaffelnøgle bruges til at holde værktøjsspindelen.

RÅD TIL BETJENING

Opmærksomhed! Arbejd altid med sikkerhedsbriller, du opnår de bedste resultater ved slibning af dit guld, værktøjet i en skrå stilling i en spids vinkel i forhold til arbejdsfladen (ca.30). Det medfølgende håndtag kan monteres på hver side af værktøjet.

RENGØRING OG PLEJE

Træk stikket ud af stikkontakten, før der påbegyndes arbejde på maskinen!
Hold alle udluftningshuller i motorhuset frie og rene. Blæs motoren jævnligt ud med trykluft (efter ca. 150 arbejdstimer) For din egen sikkerhed skal beskadigede ledninger omgående udskiftes, hvis to-lederkablet af den dobbeltisolerede type udskiftes under et reparationsarbejde, så nej! brug en tredje ledning til jordforbindelse.

KULBØRSTET OG KOMMENTATOR

Udskift børsterne, når de er orm til 10mm længde (minimum), Brug kun ægte hingstebørstet, For at skifte børster tages børsteholderen (3) ud og rengøres med en tør børste. Sørg for, at de nye børster glider frit.

MONTERING:

Indsæt børsteholderen (3) og skru på: Løftfjeder, indsæt kulbørste (2) og skru på. Sæt isolerende låg (1) på og skru på. Lad maskinen køre i tomgang med de nye børster i 15 minutter. Tilslut aldrig værktøjet uden først at skru de isolerende låg på. Slidte forstenede eller ude af runde kommentatorer skal skummes, ikke "glatte" med slibepapir. Forny gearfedtet ved hver anden kulbørsteskit. Den autoriserede tandhjulsservice vil gøre dette for dig hurtigt og pålideligt.

Teknisk data

	Spænding/frekvens	Max hastighed	Hastighed	Diameter
	230V/50Hz	1500W	1000-3000RPM	180mm

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Ved brug af elektrisk værktøj skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand elektrisk stød og personskaade, herunder følgende.

Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at betjene dette produkt, og gem disse instruktioner.

FOR SIKKER DRIFT:

1. Hold arbejdsområdet rent, rodede områder og bænke inviterer til skader.
2. Overvej arbejdsmiljøet + Udsæt ikke elværktøj for Brug ikke elværktøj på fugtige eller våde steder. Hold arbejdsområdet godt oplyst. Brug ikke værktøjet i nærheden af brændbare væsker af gasser.
3. Beskyt mod elektrisk stød, Undgå kropskontakt med jordet overflade. For eksempel rør, radiatorer.
4. Hold børn og besøgende væk Lad ikke besøgendes kontaktværktøj eller forlængerledning. Alle besøgende skal holdes væk fra arbejdsområdet.
5. Opbevar ledigt værktøj, når det ikke er i brug, skal værktøj opbevares tørt og højt eller aflåst utilgængeligt for børn.
6. Tving ikke værktøj, det vil gøre arbejdet bedre og sikrere i den hastighed, det var beregnet til.
7. Brug de rigtige værktøjer. Tving ikke en lille tude eller tilbehør til at udføre arbejdet eller et tungt værktøj. Ikke til formål, der ikke er beregnet, for eksempel, brug ikke rundsav til at skære trælemmer af træstammer.
8. Klæd dig ordentligt på, tag ikke tøj eller smykker løs. De kan blive fanget i bevægelige dele, Gummihandsker og skridsikert fodtøj dækker igen for at indeholde langt hår,
9. Brug øjenværn. Brug også ansigts- eller støvmaske, hvis skæreoperationen er støvet.
10. Misbrug ikke ledningen, bær aldrig værktøjet i ledningen eller træk det for at frakoble formstikket. Hold ledningsform, varme, olie og skarpe kanter.
11. Sikker arbejde Brug klemmer eller en skruestik til at holde arbejdet, det er sikrere end at bruge din hånd, og det frigør begge hænder til at betjene værktøjet,
12. Ræk ikke for meget, hold altid ordentlig tuden og balance.
13. Vedligehold værktøj med omhu: hold værktøj skarpt og rent for bedre og sikrere ydeevne, følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør, inspicér værktøjsledningen med jævne mellemrum, og lad den repareret af et autoriseret serviceværksted, hvis det er beskadiget. - Inspect forlængerledninger med jævne mellemrum og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold håndtagene rene og fri form på og smør dem.
14. Disconcert værktøjer. Når den ikke er i brug, før servicering og ved udskiftning af tilbehør, f.eks. knive, bits og fræsere.
15. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler. Fra vane at tjekke for at se, at nøgler og justeringsnøgler er fjernet fra værktøjet, før det tændes.
16. Undgå utilsigtet tværstriber. Bær ikke tilsluttet værktøj med fingeren på kontakten, sørg for at kontakten er slukket, når du tilslutter

17. Udendørs brug forlængerledninger. Når værktøjet bruges udendørs, brug kun forlængerledninger, der er beregnet til udendørs brug og er således mærket.
18. Vær opmærksom, pas på, hvad du laver. Brug sund fornuft Brug ikke værktøjet, når du er træt.
19. Tjek beskadigede pander. Før yderligere brug eller værktøjerne, skal en afskærmning eller anden beskadiget del kontrolleres omhyggeligt for at fastslå, om den vil fungere korrekt og udføre dens tilsigtede funktion» Kontroller for justering af bevægelige pander binding af bevægelige dele brud på dele, montering og enhver anden forhold, der er beskadiget, skal repareres korrekt eller udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet andetsteds i denne brugsanvisning. Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Brug ikke værktøjet, hvis kontakter ikke tænder og slukker for det.
20. Advarsel. Brug af andet tilbehør eller tilbehør end anbefalet i denne betjeningsvejledning eller Stalling-kataloget kan udgøre en risiko for personskaade og kan ugyldiggøre enhver garanti.
21. Det anbefales at bruge høreværn, når støjen overstiger 85 db.

Egne notater

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.

ALENGROSAS

Egne notater

ALENGROSAS

Egne notater

ALENGROSAS



Salg til private & erhverv!

Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk